


Откидные-раздвижные двери

Система EURO70

2-секционные



Двухкамерный (3 стекла) стеклопакет

Однокамерный (2 стекла) стеклопакет





2-секционная откидная-раздвижная дверь. Подвижная створка слева.



A



B




C



Откидные-раздвижные двери

Система EURO70

3-секционные





3-секционная
откидная-раздвижная дверь.
Подвижная створка – посередине.
Направление движения – вправо.



Двухкамерный (3 стекла) стеклопакет

Однокамерный (2 стекла) стеклопакет



A



B




C



Откидные-раздвижные двери

Система EURO70

4-секционные





4-секционная откидная-раздвижная дверь. Две подвижные створки – посередине.



Двухкамерный (3 стекла) стеклопакет

Однокамерный (2 стекла) стеклопакет



A



B



C



D

